

Euro-Set I

composto da 3 raccordi estraibili, i quali permettono al vostro regolatore di pressione di raccordarsi alle bombole di gas liquido, usati sull'attuale mercato europeo. Per il collegamento di un regolatore di pressione con raccordo italiano per bombole del gas a 14 kg di peso di riempimento

Adattatore 1	
per valvole di bombole del gas, con attacco M10 x 1 Filettatura esterna, per i paesi: Italia, Svizzera	
Adattatore3	
per valvole di bombole del gas, con attacco M14 x 1,5 Filettatura esterna, per i paesi: Norvegia, Austria, Portogallo, Scozia, Svizzera, Italia, Svezia	
Adattatore 4	
per valvole di bombole del gas, con attacco W21,8x1/14"LH Filettatura interna, per i paesi: Danimarca, Inghilterra, Francia, Olanda, Italia, Austria, Spagna, Svizzera, Germania	

AVVERTENZA PER IL MONTAGGIO

Prima del montaggio, verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto e che sia completo.

⚠ AVVERTENZA


Pericolo di esplosione, incendio e soffocamento per via di raccordi non a tenuta stagna!

In caso di torsione del prodotto, possono verificarsi delle fughe di gas.

- ✓ Non sottoporre il prodotto a torsione dopo averlo montato e serrato di nuovo!
- ✓ Un nuovo serraggio dei raccordi è consentito soltanto in totale assenza di pressione!

1. Stabilire l'attacco della valvola della bombola del gas.
2. Scelta del raccordo giusto, gli attacchi sono contrassegnati sull'esagono con i nr. 1, 2, 4.
3. Controllo dello stato delle guarnizioni degli attacchi, → sostituzione di guarnizioni difettose o mancanti.
4. Montaggio del raccordo sulla valvola della bombola del gas mediante chiave inglese (apertura della chiave 22 mm / 27 mm). → fare attenzione alla guarnizione in gomma.
5. Montaggio del regolatore di pressione sull'adattatore
6. → Serrare bene manualmente!
7. Infine eseguire assolutamente un controllo di tenuta!



Attacco adattatori a regolatori di pressione	Attacco per valvole di bombole del gas
	Prestare molta attenzione! Ogni raccordo possiede una guarnizione speciale: 1 e 3: posizionata all'esterno 4: posizionata all'interno