

- Πριν από την εγκατάσταση να κάνετε οπτική επιθεώρηση για πιθανά γρέζια ή άλλα υπολείμματα μέσα στη σύνδεση. Απομακρύνετε τα εντελώς με φύσημα για να αποφύγετε πιθανές δυσλειτουργίες.
- Στοιχείο (fitting) και ρυθμιστής πίεσης με παράλληλο θηλυκό σπείρωμα G και στοιχεία (fittings) συμπίεσης 24°: Χρησιμοποιήστε στοιχεία (fittings) με αρσενικό άκρο με στεγανοποίηση μέταλλο με μέταλλο, π.χ. αρσενική σύνδεση μορφής SDCS, τύπος B κατά DIN EN ISO 8434-1 (περιγραφή της GOK: GELRB).
Χρησιμοποιήστε τους περιεχόμενους δακτύλιους O πάντοτε ως στεγανοποιητικά! Ασφαλίστε την κοχλιωτή σύνδεση G έναντι στρέψης με τη βοήθεια ενός στεγανοποιητικού κατά DIN EN 751-1.
- Ρυθμιστής πίεσης με σύνδεση με περικόχλιο φιάλης: Όταν βιδώνετε, μην στρέψετε τον συναρμολογημένο ρυθμιστή με δύναμη, αλλά πάντοτε ξεβιδώστε το περικόχλιο σύνδεσης ή το αρσενικό στοιχείο (fitting) για σωλήνες!
- Συναρμολογείτε πάντοτε με τη βοήθεια κλειδιών ανοικτού άκρου αντίστοιχου μεγέθους. Πάντοτε να κοντράρετε στο περιστόμιο σύνδεσης. Να κοντράρετε μόνο στο κέλυφος του στοιχείου (fitting) ή του ρυθμιστή πίεσης αν το περιστόμιο είναι μέρος του κελύφους. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κλειδί σωλήνων.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των συνδέσεων με τη βοήθεια ενός σπρέι ανίχνευσης διαρροών ή άλλου κατάλληλου αφρίζοντος μέσου. Η δοκιμή στεγανότητας θεωρείται επιτυχής μόνον όταν το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι “στεγανό”.