



Montagehinweis

Verschlussmutter für Füllventil mit Schloss

Bitte verwenden Sie diese Verschlussmutter nur für GOK-Füllventile Typ 54010.

Empfohlene Montagefolge:

- alte Verschlussmutter entfernen,
- Verschlussmutter m. Schloss leicht aufschrauben,
- Schlüssel in Schließstellung bringen – Bolzen schließt unterhalb des Gewindes,
- Verschlussmutter von Hand fest anziehen,
- Kunststoff-Halteschleife beachten  • e dient der Sicherung des Innenteiles und schützt vor Verlust der Verschlussmutter.

Sollte es zu einer Kollision mit montiertem Druckregler kommen, kann diese durch Schrägstellen des Druckreglers  werden.

Die Dichtheit muss * ^währleistet bleiben.