




Roth Füllstandsuhr rund für KWT (BT+CT) alle Typen mit Montagehinweis




CT 750 / KWT 750-C




CT 1000 / KWT 1000-C



BT 1000 / KWT 1000-R



BT 1500 / KWT 1500-R



1.-2.

DE Ausgewählte Skala ausrichten und leicht andrücken!

EN Align the selected dial and press it lightly.

RU Выбранную шкалу отцентровать и слегка надавить!

PL Ustawić skalę i lekko docisnąć!

FR Ajuster l'échelle sélectionnée et appuyer légèrement!

NL De geselecteerde schaalverdeling uitlijnen en licht drukt!

3.

DE Schwimmer am Schwimmerseil mit der Hand durch die Öffnung auf dem Tank einführen und langsam auf den Tankboden absenken.

EN Guide the float on the cord through the opening on the tank by hand and slowly let it drop to the bottom of the tank.

RU Ввести поплавков на тросике вручную через отверстие на ёмкости и медленно опустить на дно ёмкости.

PL Pływak zamocowany na linie pływaka włożyć do otworu na zbiorniku i powoli opuścić na dno zbiornika.

FR Introduire à la main le flotteur sur le câble du flotteur dans l'orifice du réservoir et le laisser descendre lentement au fond du réservoir.

NL Vlotter aan vlotterdraad met de hand door de opening op de tank voeren en langzaam op de tankbodem laten zakken.